

SVEN®

Set fără fir tastatură + mouse

MANUAL DE UTILIZARE



KB-C3100W

www.sven.fi

Vă mulțumim pentru achiziționarea setului tastatură + mouse al mărcii comerciale SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.

DREPT DE AUTOR

© 2019. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face prezentul Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nici o răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

CUPRINS

1. PARTICULARITĂȚI	3
2. SETUL COMPLET	3
3. CERINȚE DE SISTEM	3
4. PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE	3
5. CONECTAREA	4
6. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE	5
7. SPECIFICAȚII	5

**Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi
Tot aici puteți găsi versiunea înnoită a prezentului Manual**

1. PARTICULARITĂȚI

- Clasic aspect full-size
- Design rezistent la apa
- 12 Fn butoane de acces rapid
- Funcționare îndelungată a bateriilor
- Distanță de funcționare a setului – până la 10 metri
- Conectare automată, ce nu necesită potrivirea dintre receptor și manipulator

2. SETUL COMPLET


- Tastatură fără fir — 1 buc.
- Mouse fără fir — 1 buc.
- Receptor Nano 2,4 GHz USB — 1 buc.
- Baterii de tip AAA — 2 buc.
- Baterii de tip AA — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.

3. CERINȚE DE SISTEM


- Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8/10.
- Mufă USB liberă.

4. PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE

- Deschideți capacul compartimentului pentru baterii, introduceți două baterii de tip AAA, ținând cont de polaritate, apoi închideți compartimentul pentru baterii (vezi imag. 1).
- Deschideți compartimentul pentru baterii al tastaturii, introduceți o baterie de tip AA, ținând cont de polaritate, apoi închideți compartimentul pentru baterii al tastaturii (vezi imag. 2).



Imag. 1



Imag. 2



Țineți cont de polaritate la instalarea bateriilor. În cazul în care nu se va ține cont de polaritate, dispozitivul s-ar putea defecta, caz ce nu este inclus în lista cazurilor de garanție.




Trebuie să introduceți mereu baterii de același tip, or instalarea bateriilor de tip sau încărcătură diferită ar putea cauza scurgerea unei dintre baterii, iar ulterior defectarea dispozitivului.

5. CONECTAREA


- Conectați camera la receptorul nano de 2,4 GHz la intrarea USB liberă a computerului.
- Pentru activarea mouse-ului este suficient doar să apăsați oricare dintre butoane sau să mișcați roțița de derulare. În cazul în care conectarea a reușit, mouse-ul începe să funcționeze automat.
- La finisarea utilizării puteți să extrageți receptorul (receiverul) din mufa USB a computerului și să îl introduceți în mouse, așa cum este indicat în imag. 4.
- Dacă mouse-ul sau tastatura nu funcționează, este necesar să realizați conexiunea fără fir cu receptorul nano.

Note:


- **Nu amplasați receptorul nano într-un loc închis de metal (sertar, cutie, seif). Semnalele radio nu pătrund prin ecran metalic.**
- **În cazul în care bateriile sunt descărcate, vor apărea defecte în funcționarea manipulatorului sau a tastaturii. În așa caz este nevoie să instalați niște baterii noi.**
- **În cazul unei pauze îndelungate în funcționare, tastatura și manipulatorul vor trece în «regim de așteptare». Pentru a trece în regim de funcționare este suficient să apăsați oricare dintre taste.**



Imag. 3. Conectarea receptorului



Imag. 4



Imag. 5

6. REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Tastatura sau mouse-ul nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați bateriile și corectitudinea funcționării acestora. În caz de necesitate schimbați-le, ținând cont de polaritate. 2. Extrageți receptorul USB și introduceți-l înapoi, asigurați-vă că acesta nu este defectat. 3. Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de servicii.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsură	Valoare
Numărul tastelor pe tastatură	104
Numărul de taste pentru comenzi rapide	12 Fn
Numărul tastelor mouse-ului	2 + 1 (rotiță de derulare)
Configurația tastaturii	Rus/Ucr/Eng
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8/10
Interfață	USB
Fiabilitate	mai mult de 20 000 000 de apăsări
Distanță de funcționare a setului	până la 10 metri
Rezoluția mouse-ului, dpi	1000
Frecvență, GHz	2,4
Dimensiunile tastaturii (L × Î × H), mm	447 × 159 × 24
Dimensiunile mouse-ului (L × Î × H), mm	65 × 38 × 103
Greutatea tastaturii și a mouse-ului, g	430 și 80

Note:

- **Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Set fără fir tastatură + mouse

SVEN®



Model: **KB-C3100W**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova

SRL «ULTRA», Chișinău, str. Creangă, 6V,

Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,

e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA, Chișinău, str. Bulgara,

33/1, Republica Moldova, tel.: +373 22 234569,

e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul

«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,

Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the

control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,

Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



KB-C3100W