

RO

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați achiziționat mouse-ul IM SVEN!

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare..

DREPTURI DE AUTOR

© 2018. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest manual și informațiile pe care le conține sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile rezervate.

MĂRCI.

Toate mărcile comerciale sunt deținute de proprietarii lor legali.

AVERTIZARE CU PRIVIRE LA LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

- Deși s-a depus efort maxim pentru a face acest ghid cât mai precis, sunt posibile unele inconsecvențe. Autorul și editorul nu poartă răspundere față de persoană sau organizație, pentru daunele rezultate din informațiile conținute în acest manual.
 - Transportul și livrarea echipamentului sunt permise numai în ambalajul original.
 - Nu necesită condiții speciale pentru implementare.
 - Aruncați în conformitate cu regulile de eliminare a echipamentelor de uz casnic.
- MĂSURI DE SIGURANȚĂ**
- Protejați produsul de umiditate ridicată, praf și temperaturi ridicate.
- Nu folosiți benzină pentru curățare, alcool

sau alți solvenți, deoarece acestea pot deteriora suprafața. Pentru curățare utilizați o cârpă moale și uscată.

- Nu permiteți un impact mecanic asupra produsului.
- Nu deschideți produsul și nu încercați să îl reparați independent.
- DESEMNAREA
- RX-270W este un dispozitiv de intrare.
- Acesta este conceput pentru a introduce informații în computer, precum și pentru a controla funcționarea calculatorului

COMPONENȚA

- Mouse optic fără fir –1 buc.
- Receptor USB de 2,4 GHz – 1 buc.
- Baterie AA – 1 buc.

CARACTERISTICI

- Comutarea modului DPI
 - Scroll din cauciuc
 - Tehnologia Plug & Play
- CERINȚE DE SISTEM**
- OC Win/OC Mac
 - Conector USB
- CONEXIUNEA ȘI INSTALAREA**
- Introduceți bateria AA în compartimentul pentru baterii, respectând polaritatea.
- Conectați receptorul la un port USB liber de pe computer.
- Instalarea va avea loc automat.

SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Mouse-ul nu funcționează.	Deconectați mouse-ul de la PC și verificați eventualele deteriorări ale știfturilor conectorului. Dacă nu se detectează defecțiuni externe și contactele sunt bune, conectați din nou mouse-ul la computer. Contactați cel mai apropiat service-centru.

Dacă niciuna dintre metodele de mai sus nu poate rezolva problema, vă rugăm să contactați cel mai apropiat service centru pentru sfaturi profesionale. Nu încercați niciodată să reparați singur produsul.



Suport tehnic pe site www.sven.fi.