

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



**RX-300
WIRELESS**

www.sven.fi

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ποντίκι TM SVEN!

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά το παρόν Εγχειρίδιο και κρατήστε το για όλη τη διάρκεια της χρήσης του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

© 2014. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (V 1.0).

Το παρόν Εγχειρίδιο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των νόμιμων ιδιοκτητών τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να γίνει το Εγχειρίδιο πιο ακριβές πιθανόν να υπάρχουν κάποιες ασυνέπειες. Οι πληροφορίες του Εγχειριδίου παρέχονται υπό τους όρους «ως έχουν». Ο συντάκτης κι ο εκδότης δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντι στο πρόσωπο ή το οργανισμό για τις ζημιές ή τις βλάβες που τυχόν θα προκληθούν λόγω των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Εγχειρίδιο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
GR

1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ	3
2. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ	3
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	3
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	4
5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4
6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	7
7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	7

Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.sven.fi.

1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

- Βελτιωμένη οπτική τεχνολογία BlueLED.
- Ενεργειακά αποδοτική ασύρματη τεχνολογία.
- Κομψή κι εργονομική σχεδίαση.
- Λειτουργεί σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
- USB Nano-δέκτης - περιλαμβάνεται (εμβέλεια λειτουργίας - έως 10 μέτρα).
- Πλήκτρο αλλαγής ανάλυσης DPI.
- Επιλογές ανάλυσης - 600/1000 dpi.
- Διεπαφή USB.
- Τροφοδοσία με 2 μπαταρίες τύπου AAA.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Δεν απαιτούνται προγράμματα οδήγησης για Windows XP/Vista/7/8/10.

2. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ


- Οπτικό ποντίκι - 1 τεμ.
- 2.4GHz USB Nano-δέκτης - 1 τεμ.
- Μπαταρίες τύπου AAA - 2 τεμ.
- Εγχειρίδιο χρήστη - 1 τεμ.
- Κάρτα εγγύησης - 1 τεμ.

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


- OC Windows XP/Vista/7/8/10.
- Ελεύθερη υποδοχή USB.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


- ① Τροχός κύλισης.
- ② Πλήκτρο αλλαγής ανάλυσης DPI.
- ③ ON/OFF: Διακόπτης τροφοδοσίας.
- ④ Οπτικός αισθητήρας.
- ⑤ Θήκη της μπαταρίας.
- ⑥ Δέκτης.
- ⑦ Συνδετήρας USB.



Εικ. 2. Κάτω όψη



Εικ. 1. Πάνω όψη



Εικ. 3 Δέκτης


5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών ⑤ του ποντικιού, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA, διατηρώντας την πολικότητα, και κλείστε το κάλυμμα της θήκης (βλ. Εικόνα 4).
- Συνδέστε το Nano-δέκτη (δέκτη) ⑥ (περιλαμβάνεται) στην ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή (Εικ. 5).


Εγχειρίδιο χρήσης

RX-300
WIRELESS

- Ενεργοποιήστε το ποντίκι με διακόπτη ③, θέση ON. Για την ενεργοποίηση του χειριστή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του ποντικιού και μετακινήστε τον τροχό κύλισης. Σε περίπτωση που η σύνδεση πραγματοποιήθηκε σωστά, το ποντίκι θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.




! Η εσφαλμένη τοποθέτηση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον χειριστή!



Κάλυμμα θήκης της μπαταρίας

Εικ. 4. Εγκατάσταση μπαταριών




Εικ. 5. Ενεργοποίηση δέκτη

• Μετά την εργασία γυρίστε τον διακόπτη ③ στη θέση OFF. Στη συνέχεια μπορείτε να αφαιρέσετε τον δέκτη ⑥ από τη θύρα USB του υπολογιστή και να το τοποθετήσετε στο ποντίκι (Εικ. 6). Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, αφαιρέστε το δέκτη ⑥ από το ποντίκι (Εικ.7) και ξανασυνδέστε το στη θύρα USB του υπολογιστή.


• Μην τοποθετείτε το Nano-δέκτη σε κλειστό μεταλλικό χώρο (συρτάρι γραφείου, κιβώτιο, χρηματοκιβώτιο), διότι η μεταλλική οθόνη δεν μεταδίδει τα ραδιοσήματα.

• Σε περίπτωση που οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί, το ποντίκι αρχίζει να τρεμοπαίζει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες με καινούργιες, όπως δείχνει στην εικ. 4.

Να τοποθετείτε πάντα καινούργιες και πανομοιότυπες μπαταρίες.



Εικ.6. Τοποθέτηση του δέκτη
στο σώμα του ποντικιού



Εικ. 7. Αφαίρεση του δέκτη από
το σώμα του ποντικιού

⚠ Σημαντικό

- **Η συγκεκριμένη συσκευή πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ποντικιού χρησιμοποιείτε τον διακόπτη ③ κάτω από το ποντίκι - ο τρόπος αυτός θα σας εξοικονομήσει τις μπαταρίες.**

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Δεν λειτουργεί ο χειριστής.	1. Βεβαιωθείτε ότι ο Nano-δέκτης βρίσκεται στη θύρα USB κι η απόσταση ως το ποντίκι δεν υπερβαίνει τα 10 μ. 2. Ελέγξτε, αν μπαταρίες έχουν εγκατασταθεί σωστά. 3. Ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών. Αντικαταστήστε τις με νέες, αν είναι απαραίτητο. 4. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετροι	Τιμές
Συμβατότητα με OC	Windows XP/Vista/7/8/10
Τεχνολογία επικοινωνίας	Ασύρματη 2.4GHz
Ανάλυση ποντικιού, dpi	600/1000
Αριθμός πλήκτρων	3 + 1 (τροχός κύλισης)
Διεπαφή	USB
Μεγέθη, mm	103 × 66 × 38
Βάρος, γρ	80

Παρατηρήσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα είναι πληροφοριακά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αιτία για αξιώσεις. Τα προϊόντα του εμπορικού σήματος SVEN συνέχεια βελτιώνονται. Για το λόγο αυτό τα τεχνικά χαρακτηριστικά κι η πληρότητα μπορούν να έχουν αλλάξει χωρίς την προηγούμενη προειδοποίηση.