

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



SVEN-120
SVEN-140
SVEN-150
SVEN-170

www.sven.fi

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηχοσύστημα εμπορικού σήματος SVEN!

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

© 2017. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (V 1.0).

Το παρόν Εγχειρίδιο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των νόμιμων ιδιοκτητών τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

GR

1. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	2
2. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ	3
3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	3
5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4
6. ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	6
8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	7

1. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

- Αποσυσκευάστε προσεκτικά το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι μέσα στο κουτί δεν έμειναν άλλα αντικείμενα. Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές. Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, επικοινωνήστε με την εταιρεία που πραγματοποίησε την παράδοση. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε αμέσως με τον πωλητή.
- Ελέγξτε την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα της κάρτας εγγύησης. Βεβαιωθείτε ότι στην κάρτα εγγύησης υπάρχει η σφραγίδα του καταστήματος, η ευανάγνωστη υπογραφή ή η σφραγίδα του πωλητή, όπως κι η ημερομηνία πώλησης. Επίσης ο κωδικός του προϊόντος θα πρέπει να συσχετίζεται με τον κωδικό που αναγράφεται στην κάρτα εγγύησης. Να λάβετε υπόψη σας ότι, σε περίπτωση απώλειας της κάρτας εγγύησης ή μη συσχέτισης των κωδικών, θα στερηθείτε το δικαίωμα εγγύησης της επισκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως μετά την είσοδο του στο χώρο από το περιβάλλον με τη θερμοκρασία κάτω από μηδέν. Το αποσκευασμένο προϊόν θα πρέπει να διατηρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον 4 ώρες.
- Πριν την εγκατάσταση ή χρήση το προϊόντος διαβάστε προσεκτικά το παρόν Εγχειρίδιο και φυλάξτε το για όλη τη διάρκεια της χρήσης του.
- Η μεταφορά του εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στην πρωταρχική του συσκευασία.
- Δεν απαιτεί ειδικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση.
- Ανακυκλώστε σύμφωνα με τους κανόνες ανακύκλωσης οικιακών κι υπολογιστικών συσκευών.

***Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.sven.fi.
Εδώ θα βρείτε και την ανανεωμένη έκδοση του παρόντος Εγχειριδίου.***

Εγχειρίδιο χρήσης

**SVEN-120, SVEN-140
SVEN-150, SVEN-170**

2. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

- Ηχεία — 2 τεμ.
- Εγχειρίδιο χρήσης — 1 τεμ.
- Κάρτα εγγύησης — 1 τεμ.

3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην ανοίγετε το ηχοσύστημα και μην το επισκευάζετε μόνοι σας. Η συντήρηση κι η επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς του αρμόδιου κέντρου εξυπηρέτησης πελατών. Για τον κατάλογο των εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης πελατών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα **www.sven.fi**.
- Μην επιτρέπετε να βραχυκυκλώνουν τα καλώδια των ηχείων (συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων γείωσης) μεταξύ τους, στο περίβλημα του ενισχυτή και στο έδαφος, διότι με αυτό τον τρόπο απενεργοποιούνται τα κυκλώματα εξόδου του ενισχυτή.
- Προστατέψτε τις τρύπες των ηχείων από τα ξένα αντικείμενα.
- Προστατέψτε το ηχοσύστημα από υπερβολική υγρασία, εισροή νερού και σκόνης.
- Προστατέψτε το ηχοσύστημα από τη θερμότητα: μην το τοποθετήσετε σε απόσταση μικρότερη από 1 μ από τις συσκευές θέρμανσης. Μην εκθέτετε το ηχοσύστημα στο άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στο ηχοσύστημα πηγές γυμνής φλόγας.
- Μη χρησιμοποιείτε τα χημικά αντιδραστήρια για τον καθαρισμό του ηχοσυστήματος, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και στεγνό πανί.
- Σε περίπτωση που το ηχοσύστημα δεν λειτουργεί, αμέσως αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα ηχοσυστήματα Sven 120, Sven 140, Sven 150, Sven 170 έχουν σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή μουσικής και την εκφώνηση παιχνιδιών, ταινιών και ούτω καθεξής. Τα ηχοσυστήματα διαθέτουν το ενσωματωμένο ενισχυτή γέφυρας, καθώς και τα καλώδια ηχείων και σήματος, ώστε να μπορούν να συνδεθούν με υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, συσκευές αναπαραγωγής MP3 ή CD ή άλλες πηγές ήχου. Η τροφοδοσία του ηχοσυστήματος πραγματοποιείται μέσω της θύρας USB του υπολογιστή, φορητού υπολογιστή ή της μονάδας τροφοδοσίας 5V DC με χρήση καλωδίου USB.

Ιδιαιτερότητες του ηχοσυστήματος

- U.S.S. (Ultra Sound System) – ενσωματωμένος ενισχυτής γέφυρας που παρέχει την ισχύ εξόδου 4 φορές μεγαλύτερη από τους ενισχυτές κατηγορίας ABB.
- Το ηχοσύστημα είναι συμβατό με PC, συσκευές αναπαραγωγής DVD/πολυμέσων, κινητές συσκευές και άλλες πηγές ήχου.
- Τροφοδοσία μέσω της θύρας USB του υπολογιστή, φορητού υπολογιστή ή της μονάδας τροφοδοσίας 5V DC.
- Ρύθμιση έντασης ήχου στο καλώδιο.
- Καλώδιο σήματος ενσωματωμένο με mini-jack 3,5 mm για σύνδεση πηγής του σήματος. Υλικό περιβλήματος των ηχείων - πλαστικό.

5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τοποθεσία ηχοσυστήματος


- Τοποθετήστε τα ηχεία σε σχέση με τον ακροατή συμμετρικά σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου.
- Μπορεί να προκληθεί μικρή παραμόρφωση της εικόνας των εξαιρετικά ευαίσθητων οθονών και τηλεοράσεων. Για το λόγο αυτό να τοποθετείτε το ηχοσύστημα μακριά από αυτές τις συσκευές.

Σύνδεση ηχοσυστήματος

Τα ηχοσυστήματα SVEN 120, Sven 140, SVEN 150, Sven 170 μπορούν να συνδεθούν σε σχεδόν οποιαδήποτε πηγή ήχου: DVD/CD, ηχητική κάρτα του υπολογιστή και ούτω καθεξής (βλ. την παρακάτω εικόνα).

- Πριν τη σύνδεση βεβαιωθείτε ότι το ηχοσύστημα είναι αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο. Συνδέστε το ενσωματωμένο καλώδιο σήματος με mini-jack 3,5 mm στην έξοδο της πηγής ήχου, παραδείγματος χάρι, του υπολογιστή, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.
- Συνδέστε το ενσωματωμένο καλώδιο USB με θύρα USB του υπολογιστή (φορητού υπολογιστή ή μονάδας τροφοδοσίας 5V DC).
- Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης στο ελάχιστο με αριστερόστροφη περιστροφή του ελεγκτή ήχου VOLUME +/- στο καλώδιο μέχρι το τέρμα.
- Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία του υπολογιστή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την πηγή του ηχητικού σήματος.
- Ρυθμίστε το επίπεδο γενικής έντασης με περιστροφή του ελεγκτή ήχου VOLUME +/-.

Παρατηρήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του ηχοσυστήματος μην ξεχάσετε να αποσυνδέσετε το USB καλώδιο του ηχητικού συστήματος από τη θύρα USB του υπολογιστή, φορητού υπολογιστή ή της μονάδας τροφοδοσίας 5V DC. Για βελτίωση της ποιότητας αναπαραγωγής ήχου χρησιμοποιήστε την έξοδο ήχου της κάρτας Line-Out.



Σχέδιο σύνδεσης

Εγχειρίδιο χρήσης

SVEN-120, SVEN-140
SVEN-150, SVEN-170

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Βλάβη	Αιτία	Τρόπος αντιμετώπισης
Το ηχοσύστημα δεν ενεργοποιείται.	6 (2 × Δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.3)	Ελέγξτε την ορθότητα της σύνδεσης.
	Δεν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης λειτουργίας.	Ενεργοποιήστε τον διακόπτη.
Δεν αναπαράγεται ήχος.	Ο ελεγκτής του ήχου έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη ένταση.	Ρυθμίστε τον ελεγκτή του ήχου.
	Δεν συνδέθηκε σωστά η πηγή του ηχητικού σήματος.	Συνδέστε σωστά τις πηγές ήχου.
Τα ηχεία πολυμέσων αναπαράγουν πολύ χαμηλό ήχο.	Ο ελεγκτής του ήχου έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη ένταση.	Ρυθμίστε τον ελεγκτή του ήχου.
Παραμόρφωση του ήχου.	Μεγάλο πλάτος του σήματος εισόδου.	Μειώστε την τιμή του σήματος εισόδου με ελεγκτή του ήχου στις πηγές σημάτων και στο ηχοσύστημα.

Εάν καμία από τις αναφερόμενες μεθόδους δεν λύνει το πρόβλημα, παρακαλώ, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για επαγγελματικές συμβουλές. Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας.

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Χαρακτηριστικά Τιμές και μονάδες μετρήσης	SVEN 120/ SVEN 140	SVEN 150	SVEN 170
Ισχύς εξόδου (RMS), watt	5 (2 × 2,5)	5 (2 × 2,5)	5 (2 × 2,5)
Εύρος συχνοτήτων, Hz	100 – 20 000	100 – 20 000	100 – 20 000
Διάμετρος ηχείων, mm	Ø 45	Ø 45	Ø 45
Τάση τροφοδοσίας, V	USB/DC 5	USB/DC 5	USB/DC 5
Μεγέθη (ενός ηχείου) (Φάρδος χ Ύψος χ Βάθος), mm	65 × 65 × 65	75 × 75 × 75	85 × 85 × 70
Βάρος, kg	0,31	0,32	0,345

Παρατηρήσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα είναι πληροφοριακά και δεν μπορούν χρησιμοποιηθούν ως αιτία για αξιώσεις. Τα προϊόντα TM SVEN συνέχεια βελτιώνονται. Για το λόγο αυτό τα τεχνικά χαρακτηριστικά κι η πληρότητα μπορούν να έχουν αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.