

SVEN[®]

Mechanical Gaming
Keyboard

USER MANUAL



KB-G9200

www.sven.fi

Congratulations on the purchase of Sven keyboard!

Please read this User Manual before using the unit and retain this User Manual in safe place for future reference.

COPYRIGHT

© SVEN PTE. LTD. Version 1.3 (03.07.2025).

This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.

TRADEMARKS

All trademarks are the property of their legal holders.

NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION

Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may occur. The information of this Manual is given on "as is" terms. The author and the publisher do not bear any liability to a person or an organization for loss or damages which have arisen from the information contained in the given Manual.

UNPACKING

- Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
- Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
- Does not require special conditions for realization.
- Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer equipment.

APPLICATION

KB-G9200 keyboard is an input device. It is designed to enter information into the computer, as well as controll the operation of the computer.

PACKAGE CONTENTS

- Keyboard — 1 pc
- Keycap / switch puller - 1 pc
- User Manual — 1 pc
- Warranty card — 1 pc

SPECIAL FEATURES

- 20 additional (Fn) functions
- Red switches
- WIN key lock
- Backlight brightness adjustment
- Variable tilt angle
- Durable braided cable

SYSTEM REQUIREMENTS

- OC Windows.
- Free USB port.

INSTALLATION

- Connect the keyboard to an available USB port of your PC.
- Installation of keyboard is automatic after its connection to USB port of PC.

User Manual

KB-G9200

DESCRIPTION OF QUICK ACCESS KEYS FUNCTION

Fn + F1	Start media player	Fn + F12	Start calculator
Fn + F2	Volume down	Fn + WIN	WIN key lock
Fn + F3	Volume up	Fn + ↑	Increase backlight brightness level
Fn + F4	Mute/Unmute	Fn + ↓	Decrease backlight brightness level
Fn + F5	Stop playing	Fn + ←	Decrease backlight flashing speed
Fn + F6	Play previous track	Fn + →	Increase backlight flashing speed
Fn + F7	Play/Pause		Change backlight mode
Fn + F8	Play next track	Fn + Scroll Lock	Turn ON/OFF backlit
Fn + F9	Start e-mail app	Fn + W	Switch WASD keys to arrows and back
Fn + F10	Open homepage		
Fn + F11	Lock keyboard	Fn + Esc	Backlight mode reset

Note. Press the shortcut keys while holding the Fn key.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Keyboard is not working.	1. Disconnect keyboard from PC and check connector pins for possible damage. If there is no external damage found and connector pins are OK, connect keyboard to PC again. 2. We recommend to address the nearest authorized service center.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurment unit	Value
Q-ty of keyboard keys, pcs	104
Q-ty of keyboard shortcut keys, pcs	20 (Fn)
Keyboard layout	Eng/Rus
OS compatibility	Windows
Interface	USB
Dimensions, mm	427 × 120 × 34 (45)
Weight, g	774

Notes. Technical specifications given in this table are supplemental information and can not give occasion to claims. Technical specifications are subject to change without notice due to improvement of SVEN production.

Благодарим Вас за покупку клавиатуры ТМ SVEN!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством и сохраните его на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© SVEN PTE. LTD. Версия 1.3 (03.07.2025). Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве.

РАСПАКОВКА

- Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.

НАЗНАЧЕНИЕ

Клавиатура KB-G9200 это устройство ввода. Она предназначена для ввода (занесения) информации в компьютер, а также управления работой компьютера.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клавиатура — 1 шт.
- Ключ для съема клавиш / переключателей — 1 шт
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ

- 20 дополнительных (Fn) функций.
- Красные переключатели.
- Блокировка клавиши WIN.
- Регулировка яркости подсветки.
- Изменяемый угол наклона.
- Прочный кабель в оплётке.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows.
- Свободный разъем USB.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подключите клавиатуру к свободному USB-порту компьютера.
- После подключения к USB-порту компьютер автоматически распознает устройство.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Fn + F1	Запустить медиа-проигрыватель	Fn + ↑	Увеличить уровень яркости подсветки
Fn + F2	Уменьшить уровень громкости	Fn + ↓	Уменьшить уровень яркости подсветки
Fn + F3	Увеличить уровень громкости	Fn + ←	Уменьшить скорость вспыхивания подсветки
Fn + F4	Отключить/Включить звук	Fn + →	Увеличить скорость вспыхивания подсветки
Fn + F5	Остановить воспроизведение		Изменить режим подсветки
Fn + F6	Перейти на предыдущий трек	Fn + Scroll Lock	Включить/выключить подсветку
Fn + F7	Воспроизведение/Пауза	Fn + W	Переключить клавиши WASD на стрелки и обратно
Fn + F8	Перейти на следующий трек	Fn + Esc	Сброс режима подсветки
Fn + F9	Запустить почтовый клиент		
Fn + F10	Открыть домашнюю интернет-страницу		
Fn + F11	Заблокировать клавиатуру		
Fn + F12	Запустить калькулятор		
Fn + WIN	Заблокировать клавишу WIN		

Примечание. Нажимайте клавиши быстрого доступа, одновременно удерживая клавишу Fn.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема	Решение
Клавиатура не работает.	1. Отсоедините клавиатуру от ПК и проверьте контакты разъемов на предмет их возможного повреждения. Если никаких внешних повреждений не обнаружено и контакты исправны, соедините клавиатуру с ПК еще раз. 2. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и ед. измерения	Значение
Количество клавиш клавиатуры, шт	104
Количество клавиш быстрого доступа, шт	20 (Fn)
Раскладка клавиатуры	Eng/Rus
Совместимость с ОС	Windows
Интерфейс	USB
Размеры, мм	427 × 120 × 34 (45)
Вес клавиатуры, г	774

Примечания. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Mechanical Gaming Keyboard

SVEN®

Model: KB-G9200

Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finland. info@sven.fi.

Модель: KB-G9200

Уполномоченная организация и импортер в России: ООО «Регард», 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5. Условия гарантийного обслуживания смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi. Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Производитель: «SVEN PTE. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. Произведено под контролем «Свен Скандинавия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, Котolahдентие, 15. Сделано в Китае.

Manufacturer:

SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. info@sven.sg.

Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark
of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



5M0703

KB-G9200