

SVEN®

Sistem acustic portabil

MANUAL DE UTILIZARE



PS-555

www.sven.fi

Manual de utilizare

PS-555

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unități de măsurare	Valori
Interval de frecvență, Hz	45-20 000
Putere de ieșire (RMS), W	65
Diametrul difuzorului, mm	140 (5.5") + 35 (1.5")
Consumul nominal de curent, A	0.4
Baterie	Baterie Li-Ion 7,4 V, 4 000 mA·h (29,6 W·h)
Cablu de alimentare	USB = 5 V
Greutate, kg	3.7
Dimensiuni, mm	362 × 302 × 254

Remarci. Specificațiile tehnice prezentate în tabel sunt de referință și nu pot servi drept bază pentru revendicări. Specificațiile tehnice și setul de livrare pot fi modificate fără notificare prealabilă, datorită îmbunătățirii producției SVEN.

Vă mulțumim că ați achiziționat Sistemul Acustic TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (17.02.2025).

Acest manual și informația pe care o conține sunt protejate -prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt protejate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor legali.

AVERTISMENT PRIVIND RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

Necătând la eforturile depuse pentru a face acest Manual cât mai precis, sunt -posibile unele inconsecvențe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu își asumă nicio responsabilitate față de persoană sau organizație- pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută în acest Manual.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR



- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat. Dacă produsul a fost deteriorat în timpul transportării, contactați compania, care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați conținutul și prezența certificatului de garanție. Asigurați-vă că pe certificatul de garanție există o ștampilă a magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data vânzării, precum și că numărul produsului corespunde cu cel indicat în certificat. Rețineți, că în cazul pierderii certificatului de garanție sau dacă numerele nu se potrivesc, pierdeți dreptul la reparație în garanție.
- Înainte de a instala și utiliza produsul, citiți cu atenție acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare.
- Echipamentul poate fi transportat și expediat numai în ambalajul său original.
- Nu necesită condiții speciale de comercializare.
- Eliminați în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor casnice și a echipamentelor informatice.
- Data de fabricație a produsului este indicată pe cutie.

DESTINAȚIE

Sistemul audio pentru petreceri SVEN PS-555 este proiectat pentru a funcționa cu PC-uri, laptop-uri și alte dispozitive mobile prin intermediul transferului de date prin Bluetooth. De asemenea, poate fi utilizat pentru telefonie prin internet, videoconferințe, aplicații multimedia și jocuri interactive, recunoașterea vorbirii și predarea limbilor străine. Are un player cu carduri de memorie USB-flash și microSD.

SET DE LIVRARE

- Sistem acustic — 1 buc.
- Cablu de semnal mini-jack la mini-jack — 1 buc.
- Cablu de alimentare USB la USB type-C — 1 buc.
- Telecomandă (Telecomandă) — 1 buc.
- Baterii de tip AAA — 2 buc.
- Microfon karaoke cu fir — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Certificat de garanție — 1 buc.



PARTICULARITĂȚI

- Putere de ieșire 65 W
- Transmiterea semnalului prin Bluetooth
- Iluminare RGB dinamică deconectabilă
- Conectare fără fir a două boxe la o singură sursă de sunet (TWS)
- Intrare microfon pentru karaoke
- Microfon cu fir inclus în set
- Reproducerea muzicii de pe USB flash și memoria microSD.
- Telecomandă
- Suport încorporat pentru smartphone
- Mâner pentru transportare
- Sistem acustic cu două căi
- Timpul de funcționare până la 16 ore*
- Intrare AUX pentru conectarea unei surse de sunet
- Alimentare prin portul USB

* - la un volum de 30%, setările de bază ale egalizatorului, în regimul Bluetooth, fără iluminare, la temperatura camerei

Construcția SA

- ① Pornirea/oprirea dispozitivului.
- ② Comutarea regimurilor de funcționare (apăsare scurtă).
- ③ Track-ul precedent (apăsare scurtă în regimul Bluetooth, USB și microSD), derulare rapidă înapoi (apăsare și menținere în regimul Bluetooth, USB și microSD).
- ④ Pauză/reproducere (apăsare scurtă în regimul Bluetooth, USB și microSD), oprirea sunetului (apăsare scurtă în regimul AUX), oprirea forțată a sursei de sunet (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth).
- ⑤ Track-ul următor (apăsare scurtă în regimul Bluetooth, USB și microSD); derulare rapidă înainte (apăsare și menținere în regimul Bluetooth, USB și microSD).




Fig. 1.

- ⑥ Comutarea regimurilor de funcționare ale iluminării (apăsare scurtă), pornirea/oprirea iluminării (apăsare îndelungată).
- ⑦ Regim de amplificare a basului (apăsare scurtă), resetarea setărilor (apăsare îndelungată).
- ⑧ Conectarea unei boxe suplimentare (apăsare scurtă în regimul Bluetooth), comutarea regimurilor de repetare a track-ului (apăsare scurtă în regimurile USB și microSD).
- ⑨ Micșorarea nivelului volumului.
- ⑩ Majorarea nivelului volumului.
- ⑪ Indicator de încărcare a bateriei.
- ⑫ Conectorul încărcătorului USB Type C.
- ⑬ Indicator de încărcare a bateriei.
- ⑭ Conector USB pentru conectarea USB flash.
- ⑮ Conector pentru conectarea unui microfon dinamic.
- ⑯ Conector mini-jack 3,5 mm pentru conectarea unui semnal audio (telefon, MP3 player etc.).




Fig. 2.

Telecomandă

- ① Pornirea/oprirea dispozitivului.
- ② Comutarea regimurilor de funcționare ale iluminării (apăsare scurtă), oprirea sunetului (apăsare îndelungată).
- ③ Comutarea regimurilor de repetare a track-ului (apăsare scurtă în regimurile USB și microSD).
- ④ Regim de amplificare a basului (apăsare scurtă), pornirea/oprirea semnalelor de serviciu (apăsare îndelungată).
- ⑤ Pauză/reproducere (apăsare scurtă în regimul Bluetooth, USB și microSD), oprirea sunetului (apăsare scurtă în regimul AUX), oprirea forțată a sursei de sunet (apăsare îndelungată în regimul Bluetooth).
- ⑥ Buton de majorare a volumului.
- ⑦ Buton de micșorare a volumului.
- ⑧ Track-ul precedent (apăsare scurtă în regimul Bluetooth, USB și microSD), derulare rapidă înapoi (apăsare și menținere în regimul Bluetooth, USB și microSD).




Fig. 3.

- ⑨ Track-ul următor (apăsare scurtă în regimul Bluetooth, USB și microSD), derulare rapidă înainte (apăsare

și menținere în regimul Bluetooth, USB și microSD).

⑩ Folder precedent (apăsare scurtă în regimul USB și microSD).

⑪ Folder următor (apăsare scurtă în regimul USB și microSD).

⑫ Tastatură de selectare a numărului track-ului (apăsare scurtă în regimul USB și microSD).




Fig. 4. Schema de conectare

CONECTARE ȘI UTILIZARE

Atenție! Înainte de a începe utilizarea, este necesar să încărcați complet bateria.

Încărcarea bateriei SA

Conectați SA la portul USB al unui PC sau la încărcătorul USB, utilizând un cablu USB la USB type-C (din setul de livrare). La încărcare, indicatorul ⑪ arată procesul de încărcare a bateriei.

- SA utilizează o baterie ca parte integrantă a echipamentului, de aceea, nu încercați să o scoateți sau să o înlocuiți, deoarece acest lucru poate anula garanția sau poate deteriora dispozitivul propriu-zis.

REGIMURI DE FUNCȚIONARE

Regimul Bluetooth

- Transmisia fără fir a datelor prin Bluetooth vă permite să conectați SA fără fir la dispozitive compatibile. Raza maximă de transmisie a datelor -constituie 10 m. Obstacolele, cum ar fi pereții precum și alte dispozitive electronice, pot interfera cu transmisia semnalului.
- Porniți SA în regimul Bluetooth.
- Pe sursa de semnal (telefon, laptop, smartphone etc.), trebuie să selectați -regimul de căutare a dispozitivelor Bluetooth. Pe ecran se va afișa numele «SVEN PS-555», cu care trebuie să stabiliți o conexiune*.
- La conectarea reușită în SA se va auzi un semnal sonor scurt**.

Regimul Player

Atenție! Sistemul de fișiere al suportului USB flash sau cardului de memorie microSD este FAT32.

Volumul maxim este de 32 GB.

La instalarea USB-flash sau cardului de memorie microSD în slotul corespunzător, când SA este pornit, reproducerea va începe automat. Cu ajutorul butonului ④ se comută regimurile Reproducere/Pauză. Cu butoanele ③ (track-ul precedent) și ⑤ (track-ul următor) puteți gestiona track-urile.

Conectarea unui SA suplimentar

La modelul «SVEN PS-555» poate fi conectat un SA suplimentar (doar în regimul Bluetooth):

- Porniți ambii SA (apăsare îndelungată a butonului ①) și selectați regimul Bluetooth pe ambii SA (apăsare scurtă a butonului ②).
- Pe unul dintre SA apăsați butonul ⑧. SA se vor conecta între ele.
- După aceasta, conectați boxa la sursa de semnal (consultați conectarea boxei prin Bluetooth).

Notă. La pornirea ulterioară a ambelor SA acestea se vor conecta între ele automat.

Utilizare în regimul cu fir (AUX)

SA poate fi folosit ca dispozitiv extern de amplificare pentru orice sursă de semnal audio cu o ieșire mini-jack de 3,5 mm. Pentru a face acest lucru, trebuie să conectați un cablu mini-jack 3,5 mm la ieșirea audio AUX ⑩.

* Pentru o conexiune la anumite modele de dispozitive prin Bluetooth, poate fi necesar să introduceți codul «0000».

** Dacă produsul este deja autorizat în lista dispozitivelor sursă, atunci nu este necesară reactivarea regimului de căutare. Selectați numele produsului «SVEN PS-555» și comanda «conectare» de pe sursa semnalului.

Manual de utilizare

PS-555

SPECIFICAȚII TEHNICE

Caracteristici și unități de măsurare	Valori
Interval de frecvență, Hz	45-20 000
Putere de ieșire (RMS), W	65
Diametrul difuzorului, mm	140 (5,5") + 35 (1,5")
Curent nominal de consum, A	0,4
Acumulator	Baterie Li-ion 7,4 V, 4 000 mAh (29,6 Wh)
Alimentare	USB = 5 V
Greutate, kg	3,7
Dimensiuni, mm	362 × 302 × 254

Remarci. Caracteristicile tehnice prezentate în tabel sunt doar pentru referință și nu pot servi drept bază pentru revendicări. Produsele TM SVEN se îmbunătățesc -în continuu. Din acest motiv, specificațiile tehnice și setul de livrare pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
De asemenea, aici puteți găsi o versiune actualizată a acestui Manual de utilizare.

Sistem
acustic portabil

SVEN®

Model: PS-555

Importator: Tiralana OY, Office 102,
Kotolahdentie 15, 48310 Kotka, Finlanda.
info@sven.fi.

Model: PS-555

Organizație autorizată și importator în Rusia: SRL
«Regard» 105082, or. Moscova, str. Friedrich
Engels, bl. 75, cl. 5. Consultați termenii și
condițiile garanției în certificatul de garanție sau
pe site-ul **www.sven.fi**. Perioada de garanție: 12
luni. Termenul de funcționare: 2 ani. Producător:
«SVEN PTE. Limited», 176, Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Fabricat sub
controlul «SVEN Scandinavia Limited», 48310,
Finlanda, Kotka, Kotolahdentie, 15. Fabricat în
China.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat
Road, № 02-02, Singapore, 427447.
info@sven.sg. Fabricat sub controlul Oy Sven
Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka,
Finlanda, 48310. Fabricat în China.

® Registered Trademark
of Oy SVEN Scandinavia
Ltd. Finlanda.



PS-555