

# SVEN<sup>®</sup>

Portabil sistemul de  
boxecu Bluetooth

## MANUAL DE UTILIZARE



**PS-88**  
**PS-240**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

**Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!**

#### **DREPT DE AUTOR**

© 2019. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

#### **RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR**

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

#### **RECOMANDĂRI**

Portabil sistemul de boxe cu Bluetooth SVEN PS-88 și SVEN PS-240 este proiectat pentru a lucra cu PC-uri, laptop-uri și alte dispozitive prin intermediul mo stabil transmite date prin Bluetooth. Există un player încorporat cu carduri de memorie micro SD.

#### **SETUL COMPLET**

- Sistem de boxe — 1 buc.
- Cablu USB la micro USB – 1 buc.
- Cablu de semnal mini-jack la mini-jack — 1 buc.
- Carabină – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.


#### **PARTICULARITĂȚI**

- Transmiterea fără fir a semnalului prin Bluetooth
- Redați muzică de pe memorie flash USB și card micro SD
- Protecție împotriva apei (IPx7)
- Posibilitatea conectării prin cablu la o sursă de sunet

**Suport tehnic pe [www.sven.fi](http://www.sven.fi).**

**Construcția SBM**

- ① Buton pentru micșorarea nivelului volumului (apăsare scurtă);
- Trecere la track-ul următor (apăsare îndelungată în modul player și Bluetooth)
- ② Conectarea și deconectarea SBM (apăsare îndelungată);
- Buton Redare/Pauză (în modul de jucător, și Bluetooth);
- Opriți butonul de sunet (apăsare scurtă în regim AUX);
- Conectarea unui difuzor suplimentar (atingeți trei ori);
- Moduri de comutare: Bluetooth/Player/AUX (dublu apăsare scurtă)
- ③ Buton pentru mărirea nivelului volumului (apăsare scurtă);
- Pentru trecerea la track-ul următor (apăsare îndelungată în modul player și Bluetooth)
- ④ Indicator
- ⑤ AUX: conector pentru conectarea prin cablu la o sursă de semnal
- ⑥ Canal pentru conectarea card-urilor Micro SD
- ⑦ Mufă micro USB pentru conectarea produsului la dispozitivul de încărcare sau portul USB al notebook-ului/PC



Imag. 1.

**CONECTAREA ȘI UTILIZAREA**

**Atenție! Înainte de a începe utilizarea, este necesar să încărcați complet acumulatorul integrat. Încărcarea acumulatorului SBM**

- Conectați SBM la intrarea USB a PC sau dispozitivul USB de încărcare cu ajutorul cablului USB la micro USB (din setul complet). În timpul încărcării indicatorul va arde roșu. Indicatorul se stinge când bateria este încărcată.
- Pentru SBM se folosește bateria în calitate de parte integrată în dispozitiv, de aceea nu încercați să o schimbați, acest lucru poate cauza anularea garanției sau defectarea dispozitivului.

**REGIMURI DE FUNCȚIONARE****Regimul Bluetooth**

- Wireless prin transfer de date Bluetooth poate conecta difuzoare wireless la dispozitive compatibile. Raza maximă de funcționare a operațiunii de transmitere a datelor este de 10 metri. Obstacolele, cum ar fi pereții, precum și alte dispozitive electronice ar putea împiedica transmiterea datelor.
- Activați difuzor modul Bluetooth.
- Pe sursa de semnal (telefon, laptop, telefon inteligent, etc). Necesitatea de a selecta modul de asociere Bluetooth. Ecranul va afișa numele «SVEN PS-88» sau «SVEN PS-240», care este necesară pentru a stabili o conexiune\*.
- După conectarea cu succes la semnalul sonor difuzor se aude, indicația modul de căutare se oprește\*\*.


**Regim de dispozitiv de redare**

**Atenție! Fișier suport sistem micro SD sau USB flash - FAT32.**

- Sistemul va trece automat în regim de dispozitiv de redare în cazul în care veți introduce unul din purtătorii de memorie SD card. Utilizați butonul de switch ② între Redare / Pauză. Utilizați ① (piesa anterioară) și ③ (piesa următoare) (apăsare îndelungată) piesele pot fi controlate.

\* Pentru conexiunea prin Bluetooth cu unele modele de dispozitive, posibil va fi nevoie să introduceți codul «0000».

\*\* Dacă produsul există deja în lista dispozitivelor a sursei, atunci activarea repetată a regimului de căutare nu este obligatorie. Alegeți doar numele produsului «SVEN PS-88» sau «SVEN PS-240» și comanda «conectare» la sursă.



Imag. 2. Schema conectării

### Utilizați în regimul (AUX)

- Conectați cablul mini-jack de 3,5 mm – mini-jack de 3,5 mm (furnizat) la intrarea AUX și mufa de 3,5 mm la sursa de semnal.
- Porniți difuzoarele în modul AUX – apăsați butonul ② de mai multe ori până când difuzorul intră în modul AUX.

### Conectarea unui difuzor suplimentar

Pentru modelele PS-88 și PS-240, puteți conecta un difuzor suplimentar:

- Activați ambele boxe (apăsați lung pe ②).
- Pe unul dintre difuzoare, apăsați repede butonul ② de 3 ori înainte de semnalul sonor. Difuzoarele se vor conecta între ele.

**Notă. La includerea ulterioară a ambelor difuzoare, acestea vor fi conectate automat.**

## SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare PS-88	Valoare PS-240
Diapazonul frecvențelor, Hz	100 – 20 000	100 – 20 000
Putere de ieșire (RMS), W	7	12 (2 × 6)
Membrană, mm	Ø 36	Ø 36
Raza de funcționare, m	până la 10	până la 10
Capacitatea bateriei, mA*h	1500	2000
Tensiunea alimentării, V	USB/DC 5V	USB/DC 5V
Greutate, g	280	470
Dimensiuni, mm	90 × 90 × 48	175 × 86 × 50

**Note:**

- *Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.*
- *Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.*

## Portabil sistemul de boxe cu Bluetooth

# SVEN®



Model: **PS-88, PS-240**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova

Reprezentantul oficial al MC SVEN în Moldova:

SRL «ULTRA», Chișinău, str. Creangă, 6V,  
Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,  
e-mail: sales@ultra.md

IM «Accent Electronic» SA,  
Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,  
tel.: +373 22 234569. e-mail: sales@accent.md

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,  
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul  
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,  
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.



# PS-88 PS-240